

## Hướng dẫn sử dụng



Cảm ơn bạn đã tin dùng Máy lọc không khí iCare.  
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.


### THÔNG TIN AN TOÀN

Khi sử dụng các thiết bị điện, phải luôn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa cơ bản để giảm nguy cơ hỏa hoạn, điện giật và thương tích cho người. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

⊘	Không sử dụng ngoài trời.	!	Khi sử dụng bất kỳ thiết bị điện nào, người dùng nên hạn chế tối đa nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật.
⊘	Không đặt máy lọc không khí ở những nơi sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nơi có khí hoặc hơi dễ cháy.</li> <li>■ Nơi gần các chất ăn mòn.</li> <li>■ Nơi gần nước như phòng tắm, khu vực giặt hoặc vị trí ẩm ướt khác.</li> <li>■ Nơi trẻ em có thể chạm đến.</li> <li>■ Nơi không bằng phẳng.</li> <li>■ Nơi gần nhiệt hoặc lửa.</li> </ul>	!	Để lắp đặt an toàn, hãy chú ý những điều sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Máy lọc không khí phải đặt thẳng đứng khi sử dụng.</li> <li>■ Đặt sản phẩm ở nơi không có chướng ngại vật xung quanh để không khí lưu thông dễ dàng.</li> <li>■ Không ngồi, đứng hoặc đặt các vật khác lên máy.</li> <li>■ Không đặt dây nguồn dưới thảm hoặc gần nhiệt.</li> </ul>
⊘	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Trước khi sử dụng, đảm bảo tất cả các bộ phận của máy được lắp ráp hoàn chỉnh.</li> <li>■ Không tự tháo rời và sửa chữa máy.</li> </ul>	!	Tránh để vật nuôi cắn dây nguồn.  Làm sạch và thay thế bộ lọc định kỳ để máy hoạt động tốt nhất.
⊘	Về dây nguồn và phích cắm: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Không cắm vào ổ cắm đang được sử dụng bởi các thiết bị khác.</li> <li>■ Không sử dụng dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng.</li> <li>■ Không rút phích cắm khi đang sử dụng.</li> <li>■ Không cầm phích cắm điện bằng tay ướt.</li> <li>■ Không cắm phích cắm điện gần các vật liệu dễ cháy.</li> <li>■ Nếu dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng, vui lòng liên lạc với iCare để được sửa chữa.</li> </ul>	!	Nên có người xung quanh khi sử dụng máy lọc không khí. Để đảm bảo an toàn, hãy tắt máy khi không sử dụng.  Nếu cần di chuyển máy lọc không khí, vui lòng lưu ý: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tắt máy lọc không khí trước khi di chuyển.</li> <li>■ Nâng máy lên cẩn thận (nếu cần).</li> </ul> Nếu máy tạo ra tiếng ồn lạ hoặc khói, hãy rút phích cắm ngay lập tức và liên hệ với chúng tôi để được sửa chữa.

## TÊN CÁC BỘ PHẬN

Tên và chức năng các bộ phận của máy lọc không khí AP-1803:



(1)	Máy lọc	1 cái
(2)	Màng lọc HEPA	2 cái
(3)	Màng lọc than hoạt tính	2 cái
(4)	Màng lọc trước	2 cái
(5)	Nắp đậy Màn lọc	2 cái

## PHỤ KIỆN

Bộ sản phẩm bao gồm:

- 01 Máy lọc không khí (với 3 loại Màn lọc ở hai bên)
- 01 Hướng dẫn sử dụng
- 01 Phiếu bảo hành

- Dây nguồn




- Lưu ý: ổ cắm điện nằm ở phía dưới của máy.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

<b>Vị trí lắp đặt</b>	Sử dụng trong nhà	<b>Diện tích phòng</b>	Lên đến 87m <sup>2</sup>
<b>Nguồn điện</b>	AC 220V/50Hz	<b>Tốc độ gió</b>	6 mức độ gió
<b>Theo tiêu chuẩn AHAM CADR</b>	728 m <sup>3</sup> /h	<b>Cảm biến chất lượng không khí</b>	Cảm biến khí/ Cảm biến hạt rắn
<b>Khối lượng lọc sạch tích lũy (CCM)</b>	P4/F4	<b>Thời gian</b>	2/4/8/12 tiếng
<b>Điện năng tiêu thụ</b>	65 Watts (cực đại)	<b>Kích thước</b>	35.5(W) x 42.4(D) x 55(H) cm
<b>Tiêu thụ điện khi ở chế độ chờ</b>	0.5 Watts	<b>Trọng lượng</b>	9.80 Kg
<b>Độ ồn (dBA)</b>	66 dB (cực đại)	<b>Chất liệu</b>	ABS (vỏ máy)

## CÁCH SỬ DỤNG



- |                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| (1) Núm vặn tốc độ gió | (4) Đèn báo thay, làm sạch bộ lọc |
| (2) Núm nguồn          | (5) Đèn báo chất lượng không khí  |
| (3) Núm hẹn giờ        | (6) Đèn báo giờ                   |

### Hướng dẫn khởi động Máy lọc không khí

**!** *Vui lòng tháo túi ni lông ở hai bên máy trước khi lắp bộ lọc.*  
Cắm vào nguồn điện 220V trước khi sử dụng.

### Tự kiểm tra mỗi khi cắm vào nguồn điện

Mỗi khi cắm vào nguồn điện và khởi động máy, máy sẽ có tiếng “bíp” và đèn báo chất lượng không khí (xanh/ vàng/ đỏ) sẽ sáng lên và ở chế độ bật. Đèn báo tốc độ gió AUTO và TURBO sẽ sáng và ở chế độ bật. Sau đó, máy lọc không khí sẽ ở chế độ chờ.

### Bật nút nguồn

Nhấn nút nguồn và đèn báo màu xanh sẽ sáng lên, máy lọc không khí sẽ có hai tiếng “bíp”.  
**Kiểm nghị sử dụng tốc độ gió “Medium” (Trung bình) cho lần sử dụng đầu tiên.**

### Tắt máy

Khi máy lọc không khí đang hoạt động, có thể nhấn nút nguồn để tắt máy. Máy sẽ có tiếng “bíp” dài để máy về chế độ chờ.

### Lựa chọn chế độ & dòng khí

Thay đổi tốc độ dòng khí bằng cách xoay núm vặn. Có thể chọn 6 tốc độ quạt (AUTO Tự động – SLEEP Ngủ - LOW Thấp - MEDIUM Trung bình – HIGH Cao – TURBO Cực mạnh) bằng cách xoay núm theo chiều kim đồng hồ. Máy sẽ có tiếng “bíp” khi thay đổi tốc độ. Đèn báo màu xanh sẽ sáng lên tương ứng với tốc độ được chọn.

### Cài đặt thời gian

Máy lọc không khí được trang bị chức năng hẹn giờ. Các cài đặt khả dụng là 2H, 4H, 8H và 12H. Nhấn nút cài đặt hẹn giờ để chọn mức hẹn giờ. Máy sẽ có tiếng “bíp” và đèn báo cài đặt giờ sẽ sáng lên. Đèn báo giờ sẽ sáng lên tương ứng với khung thời gian được chọn.

### Đèn báo chất lượng không khí

Phản ánh chất lượng không khí trong nhà bằng 3 tín hiệu đèn.

Màu đỏ: Chất lượng không khí không tốt cho sức khỏe

Màu vàng: Chất lượng không khí trung bình

Màu xanh lá cây: Chất lượng không khí tốt

● **Lưu ý: các cảm biến có thể có sai lệch khi bị bẩn. Vui lòng luôn vệ sinh các cảm biến.**

### Chế độ SLEEP (Ngủ)

Khi điều chỉnh sang chế độ SLEEP (Ngủ), máy sẽ hoạt động ở tốc độ thấp nhất.

● **Đèn báo chất lượng không khí sẽ tự động tắt và độ sáng của các đèn báo khác sẽ giảm.**

### Chế độ Auto (Tự động)

Khi điều chỉnh sang chế độ AUTO (Tự động), máy sẽ tự động chạy và dò chất lượng không khí xung quanh.


Màu đỏ - Chất lượng không khí không tốt cho sức khỏe: quạt ở chế độ Medium (Trung bình) theo chu kỳ mỗi ba phút

Màu vàng- Chất lượng không khí trung bình: quạt ở chế độ Low (Thấp) theo chu kỳ mỗi ba phút

Màu xanh lá cây - Chất lượng không khí tốt: quạt ở chế độ yên lặng theo chu kỳ mỗi ba phút

## KẾT CẤU BỘ LỌC

Máy lọc không khí được trang bị hai bộ lọc, mỗi bộ lọc gồm: **Màng lọc chính + Màn lọc phân tử + Màn lọc trước**



Thời hạn sử dụng của bộ lọc tùy thuộc vào thời gian hoạt động, lưu lượng khí và chất lượng không khí trong từng nhà. Đèn sẽ sáng lên báo hiệu đến lúc vệ sinh hoặc thay thế bộ lọc.

### 【Màng lọc HEPA】 : lọc bụi, vi khuẩn, bụi PM 2.5 và 99,97% các hạt nhỏ có kích thước chỉ 0,3 micron

Nếu sử dụng máy được khoảng 8.760 giờ (khoảng 12 tháng), đèn báo thay thế màng lọc sẽ tự động sáng lên.

Sau khi thay thế màng lọc, nhấn giữ nút đèn báo thay thế trong 5 giây. Đèn báo sẽ ngừng nhấp nháy và tự thiết lập lại chế độ hẹn giờ.

**Kiến nghị:** Nên thay thế bộ lọc sau 6~12 tháng tùy thuộc vào môi trường sử dụng.

Nên vệ sinh Màn lọc mỗi tháng 1 lần bằng máy hút bụi để đảm bảo hiệu suất hoạt động của máy.

### 【Màng lọc than hoạt tính】 : khử mùi hôi và chất formaldehyde

Nếu sử dụng máy được khoảng 2.160 giờ (khoảng 3 tháng), đèn báo thay thế màng lọc sẽ tự động sáng lên.

Sau khi thay thế Màn lọc, nhấn giữ nút đèn báo thay thế trong 5 giây. Đèn báo sẽ ngừng nhấp nháy và tự thiết lập lại chế độ hẹn giờ.

**Kiến nghị:** Nên thay thế Màn lọc mỗi 3~6 tháng tùy thuộc vào môi trường sử dụng.

Nên vệ sinh Màn lọc mỗi tháng 1 lần bằng máy hút bụi để đảm bảo hiệu suất hoạt động của máy.


### 【Màng lọc trước】 : hút khói bụi và các chất gây dị ứng

Nếu sử dụng được máy khoảng 1.440 giờ (khoảng 2 tháng) nút nhắc làm sạch sẽ tự động sáng lên.


Có thể làm sạch Màn lọc bằng máy hút bụi hay rửa với nước. Nhưng hãy đảm bảo Màn lọc hoàn toàn được lau khô trước khi lắp vào máy.

Sau khi vệ sinh Màn lọc, nhấn nút đèn báo trong 5 giây cho đến khi ngừng nhấp nháy.

## 【LÀM THẾ NÀO ĐỂ VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ MÁY】



1. Tắt nguồn điện và rút phích cắm. Tháo nắp đậy của máy lọc. Dùng máy hút bụi hoặc khăn ướt lau nhẹ nắp đậy. Lắp lại nắp đậy sau khi đã khô ráo.












2. Làm sạch thân máy bằng khăn ướt. Không để nước chảy vào nơi không khí lưu thông vào ra.



**Không ngâm máy lọc không khí trong nước, không dùng chất lỏng hóa học để vệ sinh máy. Tránh cho chất lỏng, ví dụ như nước, chảy vào cửa hút gió và cửa thoát khí và nút nguồn của máy, nếu không mô-tơ và các bộ lọc sẽ bị hư hỏng.**

## 【LÀM SẠCH VÀ THAY THẾ BỘ LỌC NHƯ THẾ NÀO】

 <p>1. Tắt nút nguồn và ngắt kết nối với nguồn điện.</p>	 <p>2. Mở nắp đậy ở cả 2 bên và lấy các Màng lọc trong máy ra.</p>	 <p>3. Lấy Màng lọc than hoạt tính và Màng lọc trước ra (tháo túi ni lông đối với Màng lọc mới).</p>
 <p>4. Vặn khoá cố định.</p>	 <p>5. Đẩy Màng lọc chính ra ngoài và lấy ra (cả 2 bên)</p>	 <p>6. Vệ sinh bằng máy hút bụi hoặc thay thế Màng lọc mới nếu thấy cần thiết.</p>
 <p>7. Đặt Màng lọc vào lại vị trí theo thứ tự ban đầu và lắp lại nắp đậy.</p>	 <p>8. Kết nối với nguồn điện và bật lại công tắc. Nhấn nút nguồn để khởi động máy. Nhấn nút báo đèn trong 5 giây cho đến khi ngừng nhấp nháy và máy sẽ tự cài đặt lại thời gian của bộ lọc.</p>	 <p><b>Kiến nghị: Để đạt hiệu quả hoạt động tối đa, lưu ý không chặn các khe hở cảm biến mùi, cảm biến bụi trên dải phía sau máy. Làm sạch máy và bộ lọc thường xuyên và đúng cách.</b></p>

## XỬ LÝ SỰ CỐ

Liên hệ với bộ phận CSKH của chúng tôi nếu bạn cần thay thế bộ lọc mới.

Các sự cố thường gặp	Biện pháp xử lý- khắc phục
Tại sao không có gió thổi ra?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kiểm tra lại nguồn điện kết nối với máy đúng cách.</li> <li>• Kiểm tra xem các bộ lọc có được đặt đúng vị trí chưa.</li> <li>• Kiểm tra chế độ hẹn giờ.</li> <li>• Kiểm tra lỗ thoát khí phía trên máy có bị chặn không. Nếu có máy sẽ bị ảnh hưởng.</li> </ul>
Đèn báo thay thế bộ lọc vẫn nhấp nháy mặc dù các bộ lọc đã được thay thế và nhấn giữ đèn báo.	Vui lòng liên hệ bộ phận CSKH
Bao lâu thì nên thay Màng lọc HEPA?	<p>Nên thay bộ lọc khi đèn nhắc báo thay thế nhấp nháy. Nếu sử dụng máy thường xuyên trong môi trường bụi bặm, đặc biệt là vào mùa đông, không khí ẩm u và ẩm ướt thì nên thay đổi bộ lọc mỗi 6 tháng 1 lần (nếu bạn luôn sử dụng máy khoảng 8 tiếng một ngày)</p> <p>Làm theo hướng dẫn thay bộ lọc. Sau khi thay, nhấn nút đèn báo nhắc thay thế ít nhất 5 giây để thiết lập lại thời gian.</p>
Bao lâu thì nên thay Màng lọc Than hoạt tính?	<p>Thời gian đề xuất thay đổi các bộ lọc là cứ sau 3 tháng, Nhưng tùy vào môi trường sử dụng, nếu không thể hút thêm, bạn có thể thay bộ lọc than hoạt tính sớm hơn.</p> <p>Vui lòng làm theo hướng dẫn để thay bộ lọc và thiết lập lại thời gian.</p>
Tại sao luồng không khí giảm sau một thời gian sử dụng?	<p>Đảm bảo rằng cửa hút gió và cửa thoát khí không bị chặn. Tháo các túi ni lông của tất cả các bộ lọc. Kiểm tra các tình trạng và vệ sinh Màng lọc nếu cần thiết. Xem xét việc thay thế các bộ lọc sau một thời gian sử dụng. Đảm bảo khoảng cách ít nhất 30 đến 90 cm từ cửa hút khí đến tường hoặc những thứ xung quanh.</p>